

APP SETUP GUIDE

その他の機器・連携（Akuvox・仮想ロック）

インターホンの Akuvox を管理画面（BACS）に登録する方法と、実機なしで試せる仮想スマートロックの登録をまとめます。

MODELS
BCL-QR1 LE

DOCUMENT NO.
KV-A10

REVISED
2026年10月1日

WEB MANUAL

ABOUT THIS GUIDE

このマニュアルについて

インターホンの Akuvox を管理画面（BACS）に登録する方法と、実機なしで試せる仮想スマートロックの登録をまとめます。

アプリ設定　QR1 LE

目安時間
各10分

用意するもの
- パソコン（管理画面 BACS）
- スマートフォン（KEYVOX Basic）

始める前に
- KEYVOX サービスの申し込みと、管理画面（BACS）にログインできるアカウント（KEYVOX Basic と同じ ID）

目次

— ご使用上の注意 3
01 Akuvox を登録する 4
02 テスト用の仮想スマートロックを登録する 5

記号の見方

注意 必ず守ること
守らないと、故障・やり直し・思わぬ動作につながることがあります。

補足 知っておくと役立つこと
作業のコツや、状況によって変わる点を説明します。

図の青い部分
作業する人が行う動きと、注目する場所を青で示します。

手順は改良に合わせて更新しています。最新版は表紙の QR コード、または keyvox.co/manuals/app-integrations からご覧いただけます。

SAFETY & HANDLING

ご使用上の注意

安全に、長くお使いいただくための注意事項です。取り付けの前に必ずお読みください。

警告
守らないと、火災・感電・けがにつながるおそれがあります。

注意
守らないと、故障や、解錠できなくなる原因になります。

お願い
長く安心してお使いいただくために。

警告 安全のために必ず守ること

- 本体・AC アダプターを分解・改造・修理しないでください。
- 付属の AC アダプターと専用ケーブル以外は使わないでください。指定の電圧以外で使うと、発熱・故障の原因になります。
- 濡れた手で AC アダプターを抜き差ししないでください。ケーブルを傷つける・無理に曲げる・重いものを載せることも避けてください。
- 煙が出る・異臭がする・異常に熱いときは、すぐに電源（AC アダプター・電池）を外し、サポートへご連絡ください。
- 電気錠・自動ドアの制御盤への配線は、電源を切った状態で、電気工事の知識のある方が行ってください。

注意 非常時の備え

- 電池切れ・停電・通信の不調・故障に備えて、物理鍵などの非常用の解錠手段を必ずご用意ください。物理鍵は室内に置いたままにせず、すぐ取り出せる場所で保管してください。
- 電気錠・自動ドアでは、解錠できなかった場合の解錠方法（非常用の解錠ボタンなど）を、メーカーまたは施工店と相談のうえご用意ください。
- 管理者暗証番号は第三者に知られないように管理し、初期の番号のまま使わないでください。

注意 設置する場所

- 仕様に記載の温度・湿度の範囲で、直射日光が当たらず、結露・氷結しない場所に設置してください。
- BR1・WD1 には防水性能がありません。屋内に設置するか、屋外では防水ボックスに収めてください。
- QR1 LE・BX1 は防水（保護等級5）ですが、水没や高圧洗浄には耐えません。BX1 の防水は扉を閉じた状態に限ります。
- Bluetooth・Wi-Fi は、金属の扉・コンクリートの壁・分電盤などで弱くなります。機器どうしは見通し 2m 以内を目安に設置してください。
- 電子レンジや他の無線機器の近くでは、通信が不安定になることがあります。

注意 電池について

- 新しい単三形アルカリ乾電池を使い、＋と－の向きを確かめて入れてください。
- 新旧の電池、種類やメーカーの違う電池を混ぜて使わないでください。交換するときは全部を同時に替えてください。
- 電池残量の通知が届いたら、早めに交換してください。長期間使わないときは電池を取り出してください。
- 液漏れした電池には素手で触れず、拭き取ってから新しい電池に交換してください。

お願い 日常のお手入れ

- 汚れは、乾いたやわらかい布か、水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭いてください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や、研磨剤は使わないでください。表面や文字が傷みます。
- QR コードの読み取り窓とキーパッドは、汚れや水滴が付いたままにしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。

お願い ご利用にあたって

- ファームウェアとアプリは最新の状態でお使いください。動作の安定化や不具合の修正が含まれます。
- 機器を譲渡・廃棄するときは、アカウントから機器を削除し、初期化してください。
- 廃棄するときは、電池を取り外し、お住まいの自治体の区分に従ってください。
- 保証の期間と条件は、製品に同梱の保証書をご確認ください。

STEP 01

1 Akuvox を登録する

Akuvox は QR1 とは直接つながりません。管理画面（BACS）にデバイスとして登録して使います。

1.1 アカウント情報を用意する

Akuvox の販売店（正規代理店）から、デバイスごとに次の情報を受け取ります。

1. アカウント
2. パスワード
3. ゲートウェイ
4. roomId

> **補足** Akuvox の機器とアカウント情報については、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

1.2 BACS に Akuvox を追加する

1. BACS の左メニューの「設定」を開き、「デバイス」→「デバイスを追加」を押します。
2. 「ロックの種類」で「Akuvox」を選びます。
3. 用意したアカウント情報を入れ、「OK」を押します。

> **補足** 登録したら、BACS でドアに紐づけて使います。



STEP 02

2 テスト用の仮想スマートロックを登録する

実機を買う前に、KEYVOX サービスの動作確認や API の開発に使うデータを作れます。

2.1 仮想 BCL-QR1 を追加する

1. BACS の「設定」→「デバイス」で「デバイスを追加」を押します。
2. 「ロックの種類」で「仮想BCL-QR1」を選び、「OK」を押します。
3. QR1 をペアリングしたときと同じ形のデータが作られます。



補足 状態や開け閉めの応答は決まった値を返します。画面や API のやり取りの確認に使ってください。実機がないので、実際の解錠のテストはできません。

SUPPORT

手順でわからないことは、
サポートまでご連絡ください。

取り付け後の確認のご依頼や、機器の動作でお困りのときも、サポートポータルからお問い合わせいただけます。

サポートポータル

お問い合わせ・取り付け確認のご依頼

support.keyvox.co

Web 版マニュアル

最新の手順・PDF のダウンロード

keyvox.co/manuals

・本書の内容は改訂日時点のものです。製品の改良により、仕様・画面・手順は予告なく変わることがあります。
・本書の図はイラストです。実際の製品と細部が異なる場合があります。
・記載の会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

keyvox
ブロックチェーンロック株式会社

KV-A10　REV. 2026.10.01
© 2026 ブロックチェーンロック株式会社